

CODE 1 ANSCHLUSSPLAN PKZ		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:																						
		2008_1	2010	2010/2_1	2011_1	2510_1	3010_1	3012_1	3210_1	3212_1	3512_1	3610_1	3810_1	4010_1	4112_1	204I 204II	WOLF 4010M_1	Type I HTK	Type II HTK	Type III HTK	T20_1			
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3	NOT-STOPP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6		
4	ZULEITUNG DREHWERK	4	3	3	4	17	17	17	17	17	17	17	17	11	17	17	17	17	17	17	-			
5	DREHEN RECHTS 1-4	13	12	12	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13			
6	DREHEN LINKS 1-4	12	11	13	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14			
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	-	-	16	16	-	-			
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	15	-	-	-	-	-	-			
9	EINSPEISUNG N. AC	16	16	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	4			
10	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	ZUL. HUBWERK ST.1; KATZE	4	3	3	4	17	17	17	17	17	17	17	17	11	17	17	17	17	17	17	2			
12	SENKEN 1-3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	16			
13	HEBEN 1-3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15			
14	KATZE VOR 1-3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11			
15	KATZE ZURÜCK 1-3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12			
16	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	-	-	-	-	18	18	18	18	18	18	18	18	18	11	18	18	18	18	18	-			
17	ZUL. FAHR.; HUB. ST.2, 3; KAT. ST.3	4	3	3	4	17	17	17	17	17	17	17	17	11	17	17	17	17	17	17	2			
18	FAHREN LINKS	15	-	18	-	20	20	20	20	16	16	20	20	15	19	21	20	-	-	-	-			
19	FAHREN RECHTS	14	-	17	-	19	19	19	19	15	15	19	19	14	18	20	19	-	-	-	-			
20	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	17			
21	ZULEITUNG HUPE; ÜBERBRÜCKUNG	4	3	3	4	17	17	17	17	17	17	17	17	11	17	17	17	17	17	17	2			
22	HEBEN / SENKEN 3 / 3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	18			
23	KATZE VOR/ZURÜCK 3 / 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	HUPE NC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	HUPE NO	11	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
26	ÜBERBRÜCKUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	ZULEITUNG BREMSE; AUS	-	-	3	-	17	17	17	17	17	17	17	17	11	17	17	17	-	-	-	2			
28	BREMSE NC	-	-	11	-	11	11	11	11	11	11	11	11	19	16	11	11	-	-	-	-			
29	BREMSE NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
30	AUS NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	AUS NC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	EIN	3	3	3	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-			
33	ZULEITUNG EIN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-			
38	ZULEITUNG DREHWERK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39	DREHEN LINKS 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	DREHEN RECHTS 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
44	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
34	POTI "A"	-	14	14	-	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-	14	14	-	-	14	-			
35	POTI "D"	-	-	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	15	15	-	-	15	-			
36	POTI "C"	-	13	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	-	-	16	-			
37	POTI "B"	-	13	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	-	-	16	-			
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_16		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CODE 1 : ;1;::;::;::;::;::;																								
Bemerkungen:																								

Ohne Gewähr

NO - Relaiskontakte in Ruhestellung offen.

NC - Relaiskontakte in Ruhestellung geschlossen.

NO - Relaiskontakte in Ruhestellung offen.

NC - Relaiskontakte in Ruhestellung geschlossen.

CODE 1 ANSCHLUSSPLAN ASTOM		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:		
		724	1025	
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	2	2	
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	2	2	
3	NOT-STOPP	4	4	
4	ZULEITUNG DREHWERK	4	4	
5	DREHEN RECHTS 1-4	8	8	
6	DREHEN LINKS 1-4	7	7	
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	17	17	
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	18	
9	EINSPEISUNG N. AC	24	24	
10	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	
11	ZUL. HUBWERK ST.1; KATZE	4	4	
12	SENKEN 1-3	6	6	
13	HEBEN 1-3	5	5	
14	KATZE VOR 1-3	9	9	
15	KATZE ZURÜCK 1-3	10	10	
16	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	13	11	
17	ZUL. FAHR.; HUB. ST.2, 3; KAT. ST.3	4	4	
18	FAHREN LINKS	-	-	
19	FAHREN RECHTS	-	-	
20	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	1	1	
21	ZULEITUNG HUPE; ÜBERBRÜCKUNG	4	4	
22	HEBEN / SENKEN 3 / 3	-	14	
23	KATZE VOR/ZURÜCK 3 / 3	-	-	
24	HUPE NC	-	-	
25	HUPE NO	12	12	
26	ÜBERBRÜCKUNG	-	-	
27	ZULEITUNG BREMSE; AUS	-	-	
28	BREMSE NC	-	-	
29	BREMSE NO	-	-	
30	AUS NO (set/reset)	-	-	
31	AUS NC (set/reset)	-	-	
32	EIN	3	3	
33	ZULEITUNG EIN	4	4	
38	ZULEITUNG DREHWERK	-	-	
39	DREHEN LINKS 1-4	-	-	
40	DREHEN RECHTS 1-4	-	-	
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-	-	
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	
44	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	
34	POTI "A"	-	-	
35	POTI "D"	-	-	
36	POTI "C"	-	-	
37	POTI "B"	-	-	
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_24		01	02	03
CODE 1 : ;1;:::;:::;:::;				
Bemerkungen:				

Ohne Gewähr

NO - Relaiskontakte in Ruhestellung offen.

CODE 1 ANSCHLUSSPLAN ASCOM		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:		
		01		
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	1		
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	1		
3	NOT-STOPP	2		
4	ZULEITUNG DREHWERK	3		
5	DREHEN RECHTS 1-4	9		
6	DREHEN LINKS 1-4	11		
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	10		
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-		
9	EINSPEISUNG N. AC	24		
10	DREHEN R / L 4 / 4	-		
11	ZUL. HUBWERK ST.1; KATZE	3		
12	SENKEN 1-3	6		
13	HEBEN 1-3	5		
14	KATZE VOR 1-3	13		
15	KATZE ZURÜCK 1-3	14		
16	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	15		
17	ZUL. FAHR.; HUB. ST.2, 3; KAT. ST.3	3		
18	FAHREN LINKS	-		
19	FAHREN RECHTS	-		
20	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	7		
21	ZULEITUNG HUPE; ÜBERBRÜCKUNG	3		
22	HEBEN / SENKEN 3 / 3	6		
23	KATZE VOR/ZURÜCK 3 / 3	-		
24	HUPE NC	-		
25	HUPE NO	4		
26	ÜBERBRÜCKUNG	-		
27	ZULEITUNG BREMSE; AUS	-		
28	BREMSE NC	-		
29	BREMSE NO	-		
30	AUS NO (set/reset)	-		
31	AUS NC (set/reset)	-		
32	EIN	3		
33	ZULEITUNG EIN	2		
38	ZULEITUNG DREHWERK	-		
39	DREHEN LINKS 1-4	-		
40	DREHEN RECHTS 1-4	-		
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-		
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-		
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-		
44	DREHEN R / L 4 / 4	-		
34	POTI "A"	-		
35	POTI "D"	-		
36	POTI "C"	-		
37	POTI "B"	-		
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_25		01	02	03
CODE 1 : ;1;:::;:::;:::;				
Bemerkungen:				

NC - Relaiskontakte in Ruhestellung geschlossen.

CODE 1 ANSCHLUSSPLAN AZO		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:		
		B20L		
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	2		
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	2		
3	NOT-STOPP	4		
4	ZULEITUNG DREHWERK	2		
5	DREHEN RECHTS 1-4	9		
6	DREHEN LINKS 1-4	10		
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	11		
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-		
9	EINSPEISUNG N. AC	24		
10	DREHEN R / L 4 / 4	-		
11	ZUL. HUBWERK ST.1; KATZE	2		
12	SENKEN 1-3	6		
13	HEBEN 1-3	5		
14	KATZE VOR 1-3	12		
15	KATZE ZURÜCK 1-3	13		
16	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	-		
17	ZUL. FAHR.; HUB. ST.2, 3; KAT. ST.3	2		
18	FAHREN LINKS	16		
19	FAHREN RECHTS	15		
20	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	7		
21	ZULEITUNG HUPE; ÜBERBRÜCKUNG	-		
22	HEBEN / SENKEN 3 / 3	8		
23	KATZE VOR/ZURÜCK 3 / 3	-		
24	HUPE NC	-		
25	HUPE NO	-		
26	ÜBERBRÜCKUNG	-		
27	ZULEITUNG BREMSE; AUS	-		
28	BREMSE NC	-		
29	BREMSE NO	-		
30	AUS NO (set/reset)	-		
31	AUS NC (set/reset)	-		
32	EIN	1		
33	ZULEITUNG EIN	4		
38	ZULEITUNG DREHWERK	-		
39	DREHEN LINKS 1-4	-		
40	DREHEN RECHTS 1-4	-		
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-		
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-		
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-		
44	DREHEN R / L 4 / 4	-		
34	POTI "A"	-		
35	POTI "D"	-		
36	POTI "C"	-		
37	POTI "B"	-		
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_26		01	02	23
CODE 1 : ;1;:::;:::;:::;				
Bemerkungen:				

CODE 1 ANSCHLUSSPLAN EUROKRAN		Krantyp / Zeichnungs-Nr.		
				C670/
		2610	3010	750
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	2	2	2
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	2	2	2
3	NOT-STOPP	4	4	4
4	ZULEITUNG DREHWERK	1	1	8
5	DREHEN RECHTS 1-4	9	9	10
6	DREHEN LINKS 1-4	10	10	9
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	11	11	-
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	17	17	-
9	EINSPEISUNG N. AC	24	24	24
10	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	-
11	ZUL. HUBWERK ST.1; KATZE	1	1	8
12	SENKEN 1-3	6	6	6
13	HEBEN 1-3	5	5	5
14	KATZE VOR 1-3	12	12	11
15	KATZE ZURÜCK 1-3	13	13	13
16	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	-	14	-
17	ZUL. FAHR.; HUB. ST.2, 3; KAT. ST.3	1	1	8
18	FAHREN LINKS	15	15	1
19	FAHREN RECHTS	16	16	17
20	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	7	7	7
21	ZULEITUNG HUPE; ÜBERBRÜCKUNG	-	-	-
22	HEBEN / SENKEN 3 / 3	8	8	-
23	KATZE VOR/ZURÜCK 3 / 3	19	19	-
24	HUPE NC	-	-	-
25	HUPE NO	-	-	-
26	ÜBERBRÜCKUNG	-	-	-
27	ZULEITUNG BREMSE; AUS	1	1	-
28	BREMSE NC	-	-	-
29	BREMSE NO	18	18	-
30	AUS NO (set/reset)	-	-	-
31	AUS NC (set/reset)	-	-	-
32	EIN	3	3	3
33	ZULEITUNG EIN	4	4	4
38	ZULEITUNG DREHWERK	-	-	-
39	DREHEN LINKS 1-4	-	-	-
40	DREHEN RECHTS 1-4	-	-	-
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-	-	-
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	-
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	-
44	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	-
34	POTI "A"	-	-	-
35	POTI "D"	-	-	-
36	POTI "C"	-	-	-
37	POTI "B"	-	-	-
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_21		01	02	03
CODE 1 : ;1;:::;:::;:::;				
Bemerkungen:				

Ohne Gewähr

NO - Relaiskontakte in Ruhstellung offen.

CODE 1 ANSCHLUSSPLAN EDILGROU		Krantyp / Zeichnungs-Nr.		
			TURBO	
		01	30	
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	1	1	
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	1	1	
3	NOT-STOPP	2	2	
4	ZULEITUNG DREHWERK	16	16	
5	DREHEN RECHTS 1-4	9	9	
6	DREHEN LINKS 1-4	10	10	
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	15	15	
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	
9	EINSPEISUNG N. AC	24	24	
10	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	
11	ZUL. HUBWERK ST.1; KATZE	16	16	
12	SENKEN 1-3	5	5	
13	HEBEN 1-3	4	4	
14	KATZE VOR 1-3	12	12	
15	KATZE ZURÜCK 1-3	11	11	
16	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	-	17	
17	ZUL. FAHR.; HUB. ST.2, 3; KAT. ST.3	16	16	
18	FAHREN LINKS	7	7	
19	FAHREN RECHTS	8	8	
20	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	13	13	
21	ZULEITUNG HUPE; ÜBERBRÜCKUNG	-	-	
22	HEBEN / SENKEN 3 / 3	14	14	
23	KATZE VOR/ZURÜCK 3 / 3	-	-	
24	HUPE NC	-	-	
25	HUPE NO	-	-	
26	ÜBERBRÜCKUNG	-	-	
27	ZULEITUNG BREMSE; AUS	-	-	
28	BREMSE NC	-	-	
29	BREMSE NO	-	-	
30	AUS NO (set/reset)	-	-	
31	AUS NC (set/reset)	-	-	
32	EIN	3	3	
33	ZULEITUNG EIN	2	2	
38	ZULEITUNG DREHWERK	-	-	
39	DREHEN LINKS 1-4	-	-	
40	DREHEN RECHTS 1-4	-	-	
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-	-	
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	
44	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	
34	POTI "A"	-	-	
35	POTI "D"	-	-	
36	POTI "C"	-	-	
37	POTI "B"	-	-	
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_22		01	02	03
CODE 1 : ;1;:::;:::;:::;				
Bemerkungen:				

NC - Relaiskontakte in Ruhstellung geschlossen.

CODE 1 ANSCHLUSSPLAN SIMMA		Krantyp / Zeichnungs-Nr.		
			SP80	SP125
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	11	11	
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	12	12	
3	NOT-STOPP	1	1	
4	ZULEITUNG DREHWERK	-	12	
5	DREHEN RECHTS 1-4	-	3	
6	DREHEN LINKS 1-4	-	2	
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	
9	EINSPEISUNG N. AC	24	24	
10	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	
11	ZUL. HUBWERK ST.1; KATZE	12	12	
12	SENKEN 1-3	9	9	
13	HEBEN 1-3	10	10	
14	KATZE VOR 1-3	6	6	
15	KATZE ZURÜCK 1-3	5	5	
16	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	15	-	
17	ZUL. FAHR.; HUB. ST.2, 3; KAT. ST.3	12	12	
18	FAHREN LINKS	7	7	
19	FAHREN RECHTS	8	8	
20	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	14	14	
21	ZULEITUNG HUPE; ÜBERBRÜCKUNG	12	12	
22	HEBEN / SENKEN 3 / 3	4	4	
23	KATZE VOR/ZURÜCK 3 / 3	-	-	
24	HUPE NC	13	13	
25	HUPE NO	-	-	
26	ÜBERBRÜCKUNG	-	-	
27	ZULEITUNG BREMSE; AUS	-	-	
28	BREMSE NC	-	-	
29	BREMSE NO	-	-	
30	AUS NO (set/reset)	-	-	
31	AUS NC (set/reset)	-	-	
32	EIN	11	11	
33	ZULEITUNG EIN	12	12	
38	ZULEITUNG DREHWERK	-	-	
39	DREHEN LINKS 1-4	-	-	
40	DREHEN RECHTS 1-4	-	-	
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-	-	
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	
44	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	
34	POTI "A"	17	-	
35	POTI "D"	3	-	
36	POTI "C"	18	-	
37	POTI "B"	2	-	
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_23		01	02	23
CODE 1 : ;1;:::;:::;:::;				
Bemerkungen:				

CODE 1 ANSCHLUSSPLAN SCHALLER		Krantyp / Zeichnungs-Nr.		
		01		
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	1		
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	2		
3	NOT-STOPP	3		
4	ZULEITUNG DREHWERK	2		
5	DREHEN RECHTS 1-4	15		
6	DREHEN LINKS 1-4	14		
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-		
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-		
9	EINSPEISUNG N. AC	24		
10	DREHEN R / L 4 / 4	-		
11	ZUL. HUBWERK ST.1; KATZE	2		
12	SENKEN 1-3	6		
13	HEBEN 1-3	4		
14	KATZE VOR 1-3	9		
15	KATZE ZURÜCK 1-3	8		
16	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3			
17	ZUL. FAHR.; HUB. ST.2, 3; KAT. ST.3	2		
18	FAHREN LINKS	-		
19	FAHREN RECHTS	-		
20	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	7		
21	ZULEITUNG HUPE; ÜBERBRÜCKUNG	2		
22	HEBEN / SENKEN 3 / 3	13		
23	KATZE VOR/ZURÜCK 3 / 3			
24	HUPE NC	5		
25	HUPE NO	-		
26	ÜBERBRÜCKUNG	-		
27	ZULEITUNG BREMSE; AUS	-		
28	BREMSE NC	-		
29	BREMSE NO	-		
30	AUS NO	-		
31	AUS NC	-		
32	EIN	1		
33	ZULEITUNG EIN	2		
38	ZULEITUNG DREHWERK	-		
39	DREHEN LINKS 1-4	-		
40	DREHEN RECHTS 1-4	-		
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-		
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-		
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-		
44	DREHEN R / L 4 / 4	-		
34	POTI "A"	-		
35	POTI "D"	-		
36	POTI "C"	-		
37	POTI "B"	-		
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_27		01	02	03
CODE 1 : ;1;::;::;::;::;				
Bemerkungen:				

Ohne Gewähr

NO - Relaiskontakte in Ruhstellung offen.

CODE 1 ANSCHLUSSPLAN BLITZLIFT		Krantyp / Zeichnungs-Nr.		
		220V	380V	
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	2	2	
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	2	2	
3	NOT-STOPP	4	4	
4	ZULEITUNG DREHWERK	4	4	
5	DREHEN RECHTS 1-4	8	8	
6	DREHEN LINKS 1-4	7	7	
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	
9	EINSPEISUNG N. AC	24	24	
10	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	
11	ZUL. HUBWERK ST.1; KATZE	4	4	
12	SENKEN 1-3	6	6	
13	HEBEN 1-3	5	5	
14	KATZE VOR 1-3	9	9	
15	KATZE ZURÜCK 1-3	10	10	
16	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	-	-	
17	ZUL. FAHR.; HUB. ST.2, 3; KAT. ST.3	4	4	
18	FAHREN LINKS	-	-	
19	FAHREN RECHTS	-	-	
20	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	11	11	
21	ZULEITUNG HUPE; ÜBERBRÜCKUNG	4	4	
22	HEBEN / SENKEN 3 / 3	-	-	
23	KATZE VOR/ZURÜCK 3 / 3	-	-	
24	HUPE NC	1	1	
25	HUPE NO	-	-	
26	ÜBERBRÜCKUNG	-	-	
27	ZULEITUNG BREMSE; AUS	-	-	
28	BREMSE NC	-	-	
29	BREMSE NO	-	-	
30	AUS NO	-	-	
31	AUS NC	-	-	
32	EIN	3	3	
33	ZULEITUNG EIN	4	4	
38	ZULEITUNG DREHWERK	-	-	
39	DREHEN LINKS 1-4	-	-	
40	DREHEN RECHTS 1-4	-	-	
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-	-	
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	
44	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	
34	POTI "A"	-	-	
35	POTI "D"	-	-	
36	POTI "C"	-	-	
37	POTI "B"	-	-	
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_28		01	02	03
CODE 1 : ;1;::;::;::;::;				
Bemerkungen:				

NC - Relaiskontakte in Ruhstellung geschlossen.

CODE 1 ANSCHLUSSPLAN		Krantyp / Zeichnungs-Nr.		
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC			
2	ZULEITUNG NOT-STOPP			
3	NOT-STOPP			
4	ZULEITUNG DREHWERK			
5	DREHEN RECHTS 1-4			
6	DREHEN LINKS 1-4			
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4			
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4			
9	EINSPEISUNG N. AC			
10	DREHEN R / L 4 / 4			
11	ZUL. HUBWERK ST.1; KATZE			
12	SENKEN 1-3			
13	HEBEN 1-3			
14	KATZE VOR 1-3			
15	KATZE ZURÜCK 1-3			
16	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3			
17	ZUL. FAHR.; HUB. ST.2, 3; KAT. ST.3			
18	FAHREN LINKS			
19	FAHREN RECHTS			
20	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3			
21	ZULEITUNG HUPE; ÜBERBRÜCKUNG			
22	HEBEN / SENKEN 3 / 3			
23	KATZE VOR/ZURÜCK 3 / 3			
24	HUPE NC			
25	HUPE NO			
26	ÜBERBRÜCKUNG			
27	ZULEITUNG BREMSE; AUS			
28	BREMSE NC			
29	BREMSE NO			
30	AUS NO			
31	AUS NC			
32	EIN			
33	ZULEITUNG EIN			
38	ZULEITUNG DREHWERK			
39	DREHEN LINKS 1-4			
40	DREHEN RECHTS 1-4			
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4			
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4			
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4			
44	DREHEN R / L 4 / 4			
34	POTI "A"			
35	POTI "D"			
36	POTI "C"			
37	POTI "B"			
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_		01	02	23
CODE 1 : ;1;::;::;::;::;				

Ohne Gewähr

NO - Relaiskontakte in Ruhestellung offen.

NC - Relaiskontakte in Ruhestellung geschlossen.

CODE 6 ANSCHLUSSPLAN LIEBHERR		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:								
		4005	4005							
		21206	21263							
		60K_2	63K_1							
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	2	2							
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	2	2							
3	NOT-STOPP	5	5							
4	ZULEITUNG DREHWERK	3	3							
5	DREHEN RECHTS 1-4	7	7							
6	DREHEN LINKS 1-4	8	8							
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	21	9							
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	22	10							
9	EINSPEISUNG N. AC	1	1							
10	DREHEN R / L 4 / 4	9	11							
11	ZUL. HUBWERK; BETRIEB / MONTAGE	3	3							
12	SENKEN 1-3	18	20							
13	HEBEN 1-3	17	19							
14	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	19	21							
15	HEBEN / SENKEN 3 / 3	20	22							
16	POS.3 BETRIEB / MONTAGE	-	18							
17	ZULEITUNG KATZE; KRANFAHRT	3	3							
18	KATZE VOR 1-3	15	16							
19	KATZE ZURÜCK 1-3	14	15							
20	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	16	17							
21	ZULEITUNG BREMSE; EIN	5	5							
22	FAHREN LINKS	13	14							
23	FAHREN RECHTS	12	13							
24	BREMSE NC									
25	BREMSE NO	10	12							
26	EIN	4	4							
27	ZULEITUNG HUPE; EIN / AUS	5	5							
28	HUPE NC									
29	HUPE NO	6	6							
30	EIN / AUS NO (sel/reset)	-	-							
31	EIN / AUS NC (sel/reset)									
32	ÜBERBRÜCKUNG	-	23							
33	ZULEITUNG ÜBERBRÜCKUNG	-	3							
38	ZULEITUNG DREHWERK	-	-							
39	DREHEN LINKS 1-4	-	-							
40	DREHEN RECHTS 1-4	-	-							
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-	-							
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-							
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-							
44	DREHEN R / L 4 / 4	-	-							
34	POTI "A"	-	-							
35	POTI "D"	-	-							
36	POTI "C"	-	-							
37	POTI "B"	-	-							
KABEL-NR.: Compact-V D R20_16		01	02	03	04	05	06	07	08	09
CODE 6: ;::2;3;::;::;::; Bemerkungen:		Relais BREMSE arbeitet im invertierten Zustand und wird durch Relais NOT-STOPP aktiviert!								

Ohne Gewähr

NO - Relaiskontakte in Ruhestellung offen.

CODE 6 ANSCHLUSSPLAN		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:								
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC									
2	ZULEITUNG NOT-STOPP									
3	NOT-STOPP									
4	ZULEITUNG DREHWERK									
5	DREHEN RECHTS 1-4									
6	DREHEN LINKS 1-4									
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4									
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4									
9	EINSPEISUNG N. AC									
10	DREHEN R / L 4 / 4									
11	ZUL. HUBWERK; BETRIEB / MONTAGE									
12	SENKEN 1-3									
13	HEBEN 1-3									
14	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3									
15	HEBEN / SENKEN 3 / 3									
16	POS.3 BETRIEB / MONTAGE									
17	ZULEITUNG KATZE; KRANFAHRT									
18	KATZE VOR 1-3									
19	KATZE ZURÜCK 1-3									
20	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3									
21	ZULEITUNG BREMSE; EIN									
22	FAHREN LINKS									
23	FAHREN RECHTS									
24	BREMSE NC									
25	BREMSE NO									
26	EIN									
27	ZULEITUNG HUPE; EIN / AUS									
28	HUPE NC									
29	HUPE NO									
30	EIN / AUS NO (sel/reset)									
31	EIN / AUS NC (sel/reset)									
32	ÜBERBRÜCKUNG									
33	ZULEITUNG ÜBERBRÜCKUNG									
38	ZULEITUNG DREHWERK									
39	DREHEN LINKS 1-4									
40	DREHEN RECHTS 1-4									
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4									
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4									
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4									
44	DREHEN R / L 4 / 4									
34	POTI "A"									
35	POTI "D"									
36	POTI "C"									
37	POTI "B"									
KABEL-NR.: Compact-V D R20_16		01	02	03	04	05	06	07	08	09
CODE 6: ;::2;3;::;::;::; Bemerkungen:										

NC - Relaiskontakte in Ruhestellung geschlossen.

CODE 6 ANSCHLUSSPLAN PKZ		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:																						
															204I 204II	WOLF	Type I HTK	Type II HTK	Type III HTK		0017- 201a/b			
		2008_2	2010/2_2	2011_2	2510_2	3010_2	3012_2	3210_2	3212_2	3512_2	3610_2	3810_2	4010_2	4112_3	4112_4	4010M_2	2210_4	2210_5	2210_6	T20_2	CK3810	4310	4512	
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	NOT-STOPP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	
4	ZULEITUNG DREHWERK	4	3	4	17	17	17	17	17	17	17	17	11	17	17	17	17	17	17	19	17	17	17	
5	DREHEN RECHTS 1-4	13	12	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	12	12	12	
6	DREHEN LINKS 1-4	12	13	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	13	13	13	
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	-	-	16	16	-	-	-	-	-	
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	EINSPEISUNG N. AC	16	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	4	24	24	24	
10	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ZUL. HUBWERK; BETRIEB / MONTAGE	4	3	4	17	17	17	17	17	17	17	17	11	17	17	17	17	17	17	2	17	17	17	
12	SENKEN 1-3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	16	6	6	6	
13	HEBEN 1-3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	5	5	5	
14	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	17	7	7	7	
15	HEBEN / SENKEN 3 / 3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	18	8	8	8	
16	POS.3 BETRIEB / MONTAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19	19	19	
17	ZULEITUNG KATZE; KRANFAHRT	4	3	4	17	17	17	17	17	17	17	17	11	17	17	17	17	17	17	2	17	17	17	
18	KATZE VOR 1-3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	9	9	9	
19	KATZE ZURÜCK 1-3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	10	10	10	
20	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	-	-	-	18	18	18	18	18	18	18	18	18	11	18	18	18	18	18	-	18	18	18	
21	ZULEITUNG BREMSE; EIN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	
22	FAHREN LINKS	15	18	-	20	20	20	20	16	16	20	20	15	19	21	20	-	-	-	-	21	21	-	
23	FAHREN RECHTS	14	17	-	19	19	19	19	15	15	19	19	14	18	20	19	-	-	-	-	20	20	-	
24	BREMSE NC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	
25	BREMSE NO	-	11	-	11	11	11	11	11	11	11	11	19	16	11	11	-	-	-	-	11	11	11	
26	EIN	3	3	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	
27	ZULEITUNG HUPE; EIN / AUS	4	3	4	17	17	17	17	17	17	17	17	11	17	17	17	17	17	17	2	17	17	2	
28	HUPE NC																							
29	HUPE NO	11	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
30	EIN / AUS NO (set/reset)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	EIN / AUS NC (set/reset)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	ÜBERBRÜCKUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	ZULEITUNG ÜBERBRÜCKUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	ZULEITUNG DREHWERK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	DREHEN LINKS 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	DREHEN RECHTS 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	POTI "A"	-	14	-	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-	14	14	-	-	14	-	14	14	14	
35	POTI "D"	-	15	-	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	15	15	-	-	15	-	15	15	15	
36	POTI "C"	-	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	-	-	16	-	16	16	16	
37	POTI "B"	-	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	16	16	-	-	16	-	16	16	16	
KABEL-NR.:Compact-V_D_R20_16		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CODE 6 : ;;2;3;;::;::;::		Relais BREMSE arbeitet im invertierten Zustand und wird durch Relais NOT-STOPP aktiviert!																						
Bemerkungen:																								

Ohne Gewähr

NO - Relaiskontakte in Ruhestellung offen.

NC - Relaiskontakte in Ruhestellung geschlossen.

CODE 6 ANSCHLUSSPLAN BOILOT		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:																							
		GA	GA	GA	GA	GA	GA	BF	BF	BP	BP	BP	BP	BP	BP	BP	BP	BP	BP	GA	GA	GA			
		28	29	38	39	40	50	75	76	1000_1	1000_2	1016	1019	2020	2023	3025	3028	10002V	12-18_1	12-18_2	12-18d				
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	
1	EINSPEISUNG PH. AC	b3	11	b3	11	b3	b3	1	1	3	48/X	48/X	48/X	48/X	48/X	48/X	48/X	3	48	b3	1				
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	b4	12	b4	12	b4	b4	2	2	4	4/C	4/C	4/C	3/A	3/A	3/A	3/A	4	4	b4	2				
3	NOT-STOPP	a1	1	a1	1	a1	a1	3	3	3	3/A	3/A	3/A	4/C	4/C	4/C	4/C	3	3	a1	3				
4	ZULEITUNG DREHWERK	b4	12	b4	12	b4	b4	2	2	4	4/C	4/C	4/C	4/C	4/C	4/C	4/C	4	4	b4	2				
5	DREHEN RECHTS 1-4	a2	2	a2	2	a2	a2	15	15	16	16/G	16/G	16/G	16/G	16/G	16/G	16/G	16	16	a2	25				
6	DREHEN LINKS 1-4	a3	3	a3	3	a3	a3	14	14	18	18/H	18/H	18/H	18/H	18/H	18/H	18/H	18	18	a3	23				
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	15	c2	17	c2	c2	-	-	-	-	-	-	33/R	33/R	33/R	33/R	-	-	c2	-				
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	EINSPEISUNG N. AC	c8	24	c8	24	c8	c8	16	16	24	3/A	3/A	3/A	4/C	4/C	4/C	4/C	24	3	c8					
10	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	ZUL. SENK; KAT. ZUR.; KAT. ST3; KRANF.	b4	12	b4	12	b4	b4	2	2	4	4/C	4/C	4/C	4/C	4/C	4/C	4/C	4	4	b4	2				
12	SENKEN 1-3	b1	9	b1	9	b1	b1	6	6	10	10/F	10/F	10/F	10/F	10/F	10/F	10/F	10	10	b1	9				
13	KATZE ZURÜCK 1-3	a5	5	a5	5	a5	a5	8	8	22	22/L	22/L	22/L	22/L	22/L	22/L	22/L	22	22	a5	21				
14	KATZE VOR/ZURÜCK 3 / 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	FAHREN LINKS	-	8	a7	8	a7	a7	10	10	14	14/T	14/T	14/T	14/T	14/T	14/T	14/T	14	14	a7	29				
16	FAHREN RECHTS	-	7	a8	7	a8	a8	11	11	12	12/S	12/S	12/S	12/S	12/S	12/S	12/S	12	12	a8	27				
17	ZUL. AUS; ÜBERB.; HEB.; KAT. V.; KAT. ST2	b4	12	b4	12	b4	b4	2	2	40	40/D	40/D	40/D	40/D	40/D	40/D	40/D	40	40	b4	2				
18	ÜBERBRÜCKUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19	AUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	HEBEN 1-3	b2	10	b2	10	b2	b2	4	4	7	7/E	7/E	7/E	7/E	7/E	7/E	7/E	7	7	b2	7				
21	ZULEITUNG HUBWERK ST2; 3	b4	12	b4	12	b4	b4	2	2	4	4/C	4/C	4/C	4/C	4/C	4/C	4/C	4	4	b4	2				
22	KATZE VOR 1-3	a6	6	a6	6	a6	a6	9	9	20	20/K	20/K	20/K	20/K	20/K	20/K	20/K	20	20	a6	18				
23	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	b6	14	b6	14	b6	b6	7	7	21	21/N	21/N	21/N	21/N	21/N	21/N	21/N	21	21	b6	11				
26	HEBEN / SENKEN 3 / 3	-	4	-	4	a4	a4	13	13	-	-	-	-	11/P	11/P	11/P	11/P	-	-	-	-				
27	ZULEITUNG EIN; HUPE	b4	12	b4	12	b4	b4	2	2	4	4/C	4/C	4/C	3/A	3/A	3/A	3/A	4	4	b4	2				
28	HUPE NC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	HUPE NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
30	EIN NO	b3	11	b3	11	b3	b3	1	1	6	6/M	6/M	6/M	6/M	6/M	6/M	6/M	6	6	b3	1				
31	EIN NC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
32	BREMSE	-	-	c3	19	c3	c3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c3	-				
33	ZULEITUNG BREMSE	-	-	b4	12	b4	b4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b4	-				
38	ZULEITUNG DREHWERK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
39	DREHEN LINKS 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
40	DREHEN RECHTS 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
44	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
34	POTI "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
35	POTI "D"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
36	POTI "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
37	POTI "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_2		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
CODE 6 : ;;;2;3;;;;		Relais BREMSE arbeitet im invertierten Zustand und wird durch Relais NOT-STOPP aktiviert!																							
Bemerkungen:																									

Ohne Gewähr

NO - Relaiskontakte in Ruhestellung offen.

NC - Relaiskontakte in Ruhestellung geschlossen.

NO - Relaiskontakte in Ruhestellung offen.

NC - Relaiskontakte in Ruhestellung geschlossen.

CODE 14 ANSCHLUSSPLAN PEINER		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:																							
		9	7337	2256	92747	92747	5371		ab024 14430	17697	ab001 19042	ab 043	ab210 14430	17697	8416	8317		ab 001	16607	ab 066				7353	6377C
		100	101	102	103	105	107	108	201.1	201.2	202.1	202.2	203.1	203.2	203.3	203.4	205	206	308_1	308_2	104/1	104/2	106/1_1	106/1_2	
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	
1	EINSPEISUNG PH. AC	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	NOT-STOPP	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	ZULEITUNG DREHWERK	1	1	5	22	22	22	9	9	9	9	5	9	9	9	1	5	5	5	5	9	9	5	9	
5	DREHEN RECHTS 1-4	12	12	10	15	15	15	14	15	15	15	11	15	15	15	10	11	11	11	11	14	14	10	14	
6	DREHEN LINKS 1-4	11	11	11	16	16	16	15	14	14	14	10	14	14	14	9	10	10	10	10	15	15	11	15	
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	15	-	17	17	13	16	-	-	-	12	-	-	16	11	12	12	12	12	16	16	12	-	
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	13	-	-	-	-	13	13	13	13	-	-	-	-	
9	EINSPEISUNG N. AC	24	24	16	24	24	Ext.	24	24	24	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
10	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	
11	ZUL. HUBWERK ST.1; KATZE	1	1	5	22	22	22	9	9	9	9	5	9	9	9	1	5	5	5	5	9	9	5	9	
12	SENKEN 1-3	6	6	7	11	11	11	11	11	11	11	7	11	11	11	6	7	7	7	7	11	11	7	11	
13	HEBEN 1-3	5	5	6	10	10	10	10	10	10	10	6	10	10	10	6	6	6	6	6	10	10	6	10	
14	KATZE VOR 1-3	9	9	12	18	18	18	19	18	18	18	15	18	18	18	13	15	15	15	15	18	18	13	18	
15	KATZE ZURÜCK 1-3	10	10	13	19	19	19	20	19	19	19	16	19	19	19	14	16	16	16	16	19	19	14	19	
16	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	-	-	-	-	-	24	21	-	-	-	17	-	-	-	-	17	17	-	17	-	-	-	-	
17	ZUL. FAHR.; HUB. ST.2, 3; KAT. ST.3	1	1	5	22	22	22	9	9	9	9	5	9	9	9	1	5	5	5	5	9	9	5	9	
18	FAHREN LINKS	13	13	14	20	20	20	22	20	20	-	18	20	20	20	15	18	18	18	18	20	20	15	20	
19	FAHREN RECHTS	14	14	15	21	21	21	23	21	21	-	19	21	21	21	16	19	19	19	19	21	21	16	21	
20	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	7	7	8	9	9	9	12	12	12	12	8	12	12	12	7	8	8	8	8	12	12	8	12	
21	ZULEITUNG HUPE; EIN	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	
22	HEBEN / SENKEN 3 / 3	8	8	9	8	8	8	13	13	13	13	9	13	13	13	8	9	9	9	9	13	13	9	13	
23	ÜBERBRÜCKUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	
24	HUPE NC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	HUPE NO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	EIN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
27	ZUL. 0-STELLUNG; 0-STELLUNG HUBW.	-	-	-	23, 6, 5	23, 6, 5	23, 6, 5	7, 6, 5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7, 6, 5	
28	0-STELLUNG NC	-	-	-	22	22	22	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
29	0-STELLUNG NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	0-STELLUNG HUBWERK NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	0-STELLUNG HUBWERK NC	-	-	-	7	7	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
32	BREMSE	-	16	-	-	-	17	18	17	17	17	14	17	17	17	12	14	14	14	14	17	17	17	23	
33	ZULEITUNG BREMSE	-	1	-	-	-	14	9	9	9	9	5	9	9	9	1	5	5	5	5	9	9	5	22	
38	ZULEITUNG DREHWERK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	DREHEN LINKS 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	DREHEN RECHTS 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	-	-	-	-	-	-	16	16	16	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	-	-	-	-	-	22	22	22	-	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	-	-	-	-	23	23	23	-	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	POTI "A"																								
35	POTI "D"																								
36	POTI "C"																								
37	POTI "B"																								
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_20		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
CODE 14 : ;-2;3;4;-;-;-;-;																									
Bemerkungen:		Relais BREMSE arbeitet im invertierten Zustand und wird durch Relais NOT-STOPP aktiviert!																							

Ohne Gewähr

NO - Relaiskontakte in Ruhstellung offen.

NC - Relaiskontakte in Ruhstellung geschlossen.

CODE 14 ANSCHLUSSPLAN PEINER		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:																						
			5371		9027A	10736	14400	14445		ab	14400	9819a	76027	9819a	17084									
		106/2	107/1	107/2	108/1	108/2_1	108/2_2	108/2_3	203/1_1	203/1_2	205/1	SK56_1	SK56_2	SK76	203/1									
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
3	NOT-STOPP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3									
4	ZULEITUNG DREHWERK	9	22	9	9	9	9	9	9	5	5	9	9	9	9									
5	DREHEN RECHTS 1-4	14	15	14	15	14	14	14	15	11	11	14	14	14	15									
6	DREHEN LINKS 1-4	15	16	15	14	15	15	15	14	10	10	15	15	15	14									
7	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	-	13	-	16	16	16	16	-	12	12	16	16	16	-									
8	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-	-	-	17	17	17	17	-	13	13	17	17	17	-									
9	EINSPEISUNG N. AC	Ext.	Ext.	Ext.	18	18	Ext.	Ext.	5	24	24	32	32	32	5									
10	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	-	-	-	18	18	-	-	22	-	-	-	-									
11	ZUL. HUBWERK ST.1; KATZE	9	22	9	9	9	9	9	9	5	5	9	9	9	9									
12	SENKEN 1-3	11	11	11	11	11	11	11	11	7	7	11	11	11	11									
13	HEBEN 1-3	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	10	10	10	10									
14	KATZE VOR 1-3	19	18	18	19	19	19	19	18	15	15	19	19	19	18									
15	KATZE ZURÜCK 1-3	20	19	19	20	20	20	20	19	16	16	20	20	20	19									
16	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	21	24	24	21	21	21	21	24	17	17	-	21	21	7									
17	ZUL. FAHR.; HUB. ST.2, 3; KAT. ST.3	9	22	9	9	9	9	9	9	5	5	9	9	9	9									
18	FAHREN LINKS	22	20	20	22	22	22	22	20	18	18	22	22	22	20									
19	FAHREN RECHTS	23	21	21	23	23	23	23	21	19	19	23	23	23	21									
20	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	12	9	12	12	12	12	12	12	8	8	12	12	12	12									
21	ZULEITUNG HUPE; EIN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3									
22	HEBEN / SENKEN 3 / 3	13	8	13	13	13	13	13	13	9	9	13	13	13	13									
23	ÜBERBRÜCKUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-									
24	HUPE NC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
25	HUPE NO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4									
26	EIN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
27	ZUL. 0-STELLUNG; 0-STELLUNG HUBW.	7, 6, 5	23, 6, 5	7, 6, 5	7, 6, 5	7, 6, 5	7, 6, 5	7, 6, 5	-	-	-	7, 6, 5	7, 6, 5	7, 6, 5	-									
28	0-STELLUNG NC	9	22	9	9	9	9	9	-	-	-	9	9	9	-									
29	0-STELLUNG NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
30	0-STELLUNG HUBWERK NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
31	0-STELLUNG HUBWERK NC	8	7	8	8	8	8	8	-	-	-	8	8	8	-									
32	BREMSE	24	17	23	24	24	24	24	17	14	14	24	24	24	17									
33	ZULEITUNG BREMSE	9	14	22	9	9	9	9	9	5	5	9	9	9	9									
38	ZULEITUNG DREHWERK	9	22	9	9	9	9	9	9	5	5	9	9	9	9									
39	DREHEN LINKS 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
40	DREHEN RECHTS 1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
41	ZULEITUNG DREHWERK ST.2; 3; 4	17	-	17	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16									
42	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	16	-	16	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	22									
43	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	18	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	23									
44	DREHEN R / L 4 / 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
34	POTI "A"																							
35	POTI "D"																							
36	POTI "C"																							
37	POTI "B"																							
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_20		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CODE 14 : ::2;3;4:::-:-:-																								
Bemerkungen:		Relais BREMSE arbeitet im invertierten Zustand und wird durch Relais NOT-STOPP aktiviert!																						

Ohne Gewähr

NO - Relaiskontakte in Ruhestellung offen.

NC - Relaiskontakte in Ruhestellung geschlossen.

CODE 15 ANSCHLUSSPLAN KRØLL		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:		
		Nr.:162		
		K-36/39		
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	1		
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	1		
3	NOT-STOPP	3		
4	ZULEITUNG KATZE; DREHWERK ST.3	25		
5	KATZE VOR 1-3	-		
6	KATZE VOR 2-3	-		
7	KATZE ZURÜCK 1-3	24		
8	KATZE ZURÜCK 2-3	27		
9	EINSPEISUNG N. AC	2		
10	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	-		
11	ZULEITUNG HUBWERK	5		
12	SENKEN 1-3	9		
13	HEBEN 1-3	8		
14	SENKEN 2-3	10		
15	HEBEN 2-3	10		
16	HEBEN / SENKEN 3 / 3	11		
17	ZULEITUNG DREHWERK	5		
18	DREHEN RECHTS 1-4	18		
19	DREHEN RECHTS 2-4	19		
20	DREHEN LINKS 1-4	17		
21	ZULEITUNG HUPE; EIN	3		
22	DREHEN LINKS 2-4	19		
23	0-POSITION DREHWERK	-		
24	HUPE NC	-		
25	HUPE NO	32		
26	EIN	4		
27	ZULEITUNG BREMSE; 0-POS. HUBWERK	5		
28	BREMSE NC	20		
29	BREMSE NO	-		
30	HEBEN / SENKEN 3-1 / 1-3	-		
31	0-POSITION HUBWERK	-		
32	2/4 UMSCHERUNG	7		
33	ZULEITUNG 2/4 UMSCHERUNG	6		
38	ZULEITUNG KATZE VOR ST.1, 2	22		
39	KATZE VOR 2-3	26		
40	KATZE VOR 1-3	23		
41	ZULEITUNG KATZE ZURÜCK ST.1, 2	-		
42	KATZE ZURÜCK 1-3	-		
43	KATZE ZURÜCK 2-3	-		
44				
34	POTI "A"	-		
35	POTI "D"	-		
36	POTI "C"	-		
37	POTI "B"	-		
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_21		01	02	03
CODE 15 : ;1;2;3;4;-;-;-;				
Bemerkungen:				

Ohne Gewähr

CODE 16 ANSCHLUSSPLAN KRØLL		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:		
		76436		
		K-35 K30/33		
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	31	31	
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	16	16	
3	NOT-STOPP	1	1	
4	ZULEITUNG KATZE; FAHRWERK	1	1	
5	KATZE VOR 1-3	12	12	
6	KATZE ZURÜCK 1-3	13	13	
7	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2/2-3	-	-	
8	FAHREN LINKS 1-3	7	7	
9	EINSPEISUNG N. AC	32	32	
10	FAHREN RECHTS 1-3	6	6	
11	ZULEITUNG HUBWERK	18	18	
12	SENKEN 1-3	5	5	
13	HEBEN 1-3	4	4	
14	HEBEN / SENKEN 3-2/2-3	2	2	
15	HEBEN / SENKEN 3 / 3	19	19	
16	0-POSITION HUBWERK	-	-	
17	ZULEITUNG DREHWERK	1	1	
18	DREHEN RECHTS 1-4	9	9	
19	DREHEN RECHTS 2-4	11	11	
20	DREHEN LINKS 1-4	8	8	
21	ZULEITUNG HUPE; EIN	29	29	
22	DREHEN LINKS 2-4	10	10	
23	DREHEN LINKS/RECHTS 4-3/3-4	28	28	
24	HUPE NC	-	-	
25	HUPE NO	15	15	
26	EIN	30	30	
27	ZULEITUNG BREMSE; FAHRWERK ST.2	25	1	
28	BREMSE NC	26	-	
29	BREMSE NO	-	-	
30	FAHREN LINKS/RECHTS 3-2/2-3	21	21	
31				
32	2/4 UMSCHERUNG	24	24	
33	ZULEITUNG 2/4 UMSCHERUNG	23	23	
38	ZULEITUNG KATZE ST.1	-		
39	KATZE ZURÜCK 1-3	-		
40	KATZE VOR 1-3	-		
41	ZULEITUNG KATZE ST.2; FAHRWERK	-		
42	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2/2-3	-		
43	FAHREN LINKS 1-3	-		
44	FAHREN RECHTS 1-3	-		
34	POTI "A"	-		
35	POTI "D"	-		
36	POTI "C"	-		
37	POTI "B"	-		
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_22		01	02	03
CODE 16 : -;-;-;-5;-;-;-;				
Bemerkungen:				

CODE 17 ANSCHLUSSPLAN KRØLL		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:		
		K-60		
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	27		
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	27		
3	NOT-STOPP	1		
4	ZULEITUNG DREHWERK	1		
5	DREHEN RECHTS 1-2	16		
6	DREHEN LINKS 1-2	15		
7	DREHEN RECHTS 2-4	17		
8	DREHEN LINKS 2-4	18		
9	EINSPEISUNG N. AC	28		
10	DREHEN RECHTS 3-4	21		
11	ZULEITUNG HUBWERK	9		
12	SENKEN 1-3	7		
13	HEBEN 1-3	6		
14	SENKEN 2-3	3		
15	HEBEN 2-3	2		
16	HEBEN / SENKEN 3 / 3	4		
17	ZULEITUNG KATZE; DREHWERK; HUPE	1		
18	DREHEN LINKS 3-4	20		
19	KATZE ZURÜCK 1-3	23		
20	KATZE ZURÜCK 2-3	25		
21	ZULEITUNG BREMSE; EIN	1		
22	KATZE ZURÜCK 1-3	26		
23	HUPE	32		
24	BREMSE NC	19		
25	BREMSE NO	-		
26	EIN	-		
27	ZULEITUNG KATZE VOR	29		
28		-		
29	KATZE VOR 1-3	22		
30	KATZE VOR 2-3	24		
31		-		
32	KATZE VOR 1-3	26		
33	ZULEITUNG KATZE VOR	29		
38	ZULEITUNG DREHWERK	-		
39	DREHEN LINKS 1-2	-		
40	DREHEN RECHTS 1-2	-		
41	ZULEITUNG DREHWERK	-		
42	DREHEN RECHTS 2-4	-		
43	DREHEN LINKS 2-4	-		
44	DREHEN RECHTS 3-4	-		
34	POTI "A"	-		
35	POTI "D"	-		
36	POTI "C"	-		
37	POTI "B"	-		
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_23		01	02	23
CODE 17 : ;1;-;-;-5;-;-;-;				
Bemerkungen:				

CODE 18 ANSCHLUSSPLAN LIEBHERR		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:																						
		4005 2967	4005 2954	4005 21308	4005 21385	4005 2883	4005 2895	4005 2916	4005 21018	4005 2753	4005 21495	4005 2955	4005 21074	4005 21322	4005 21346	4005 21395	4005 21140	4005 21216	4005 21433	4005 21091	4005 21026	4005 21101	4005 21263	4005 21449
		13K_2	20K_7	20K_8	20K_9	20K_10	20K_11	20K_12	21K_2	22K32_2	26/32K_2	27K_3	27K_4	28K_4	28K_5	28K_6	33K_2	35K_2	35K_3	40K_2	48K_2	48.1K_2	50K_3	50K_4
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	NOT-STOPP	5	5	5	5	3	3	3	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3
4	ZUL. HUBWERK; BETRIEB / MONTAGE	3	3	3	3	4	4	4	3	4	7	3	3	3	3	7	3	3	7	3	3	3	3	7
5	SENKEN 1-3	18	18	18	18	6	6	6	18	6	21	18	18	18	18	21	18	18	21	18	20	18	20	21
6	HEBEN 1-3	17	17	17	17	5	5	5	17	5	20	17	17	17	17	20	17	17	20	17	19	17	19	20
7	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	19	19	19	19	7	7	7	19	7	23	19	19	19	19	23	19	19	23	19	21	19	21	23
8	HEBEN / SENKEN 3 / 3	20	20	20	20	8	8	8	20	8	24	20	20	20	20	24	20	20	24	20	22	20	22	24
9	EINSPEISUNG N. AC	1	1	1	24	24	24	24	1	24	1	1	1	1	1	1	1	Extern	1	24	1	1	1	1
10	POS.3 BETRIEB / MONTAGE	22	22	22	-	-	-	-	22	-	19	22	22	22	22	19	22	22	19	-	18	-	18	19
11	ZULEITUNG DREHWERK	3	3	3	3	4	4	4	3	4	7	3	3	3	3	7	3	3	7	3	3	3	3	7
12	DREHEN RECHTS 1-4	7	7	7	7	13	13	13	7	13	9	7	7	7	7	9	7	7	9	7	7	7	7	9
13	DREHEN LINKS 1-4	8	8	8	8	14	14	14	8	14	10	8	8	8	8	10	8	8	10	8	8	8	8	10
14	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	9	9	9	9	-	-	-	9	15	11	9	9	9	9	11	9	9	11	9	9	21	9	-
15	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	11	11	11	11	-	-	-	11	-	12	11	11	11	11	12	11	11	12	11	10	22	10	12
16	DREHEN R / L 4 / 4	21	21	21	21	-	-	-	21	-	-	21	21	21	21	-	21	21	-	21	11	9	11	-
17	ZULEITUNG KATZE; KRAFFAHRT	3	3	3	3	4	4	4	3	4	7	3	3	3	3	7	3	3	7	3	3	3	3	7
18	KATZE VOR 1-3	15	15	15	15	10	10	10	15	10	17	15	15	15	15	17	15	15	17	15	16	15	16	17
19	KATZE ZURÜCK 1-3	14	14	14	14	9	9	9	14	9	16	14	14	14	14	16	14	14	16	14	15	14	15	16
20	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	16	16	16	16	-	-	-	16	-	18	16	16	16	16	18	16	16	18	16	17	16	17	18
21	ZULEITUNG BREMSE; EIN	5	5	5	5	3	3	3	5	3	3	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	3
22	FAHREN LINKS	13	13	13	13	12	12	12	13	12	15	13	13	13	13	15	13	13	15	13	14	13	14	15
23	FAHREN RECHTS	12	12	12	12	11	11	11	12	11	14	12	12	12	12	14	12	12	14	12	13	12	13	14
24	BREMSE NC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BREMSE NO	10	10	10	10	16	16	16	10	16	13	10	10	10	10	13	10	10	13	10	12	10	12	13
26	EIN	4	4	4	4	2	2	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	ZULEITUNG HUPE; EIN / AUS	5	5	5	5	3	3	3	5	3	3	5	5	5	5	3	5	5	3	3	5	5	5	3
28	HUPE NC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	HUPE NO	6	6	6	6	17	17	17	6	17	8	6	6	6	6	8	6	6	8	6	6	6	6	8
30	EIN / AUS NO (set/reset)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	6
31	EIN / AUS NC (set/reset)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	ÜBERBRÜCKUNG	24	24	24	-	-	-	-	24	-	22	24	24	24	24	22	24	24	22	-	23	-	23	22
33	ZULEITUNG ÜBERBRÜCKUNG	23	23	23	-	-	-	-	23	-	7	23	23	23	23	7	23	23	7	-	3	-	3	7
38	ZULEITUNG HUBWERK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	SENKEN 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	HEBEN 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	ZUL. HUBWERK; BETRIEB / MONTAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
42	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
43	HEBEN / SENKEN 3 / 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	POS.3 BETRIEB / MONTAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	POTI "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	POTI "D"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	POTI "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	POTI "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABEL-NR.: Compact-V_D R20_16		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CODE 18: ;:2;:5;:;		Relais BREMSE arbeitet im invertierten Zustand und wird durch Relais NOT-STOPP aktiviert!																						
Bemerkungen:																								

Ohne Gewähr

NO - Relaiskontakte in Ruhestellung offen.

NC - Relaiskontakte in Ruhestellung geschlossen.

CODE 18 ANSCHLUSSPLAN LIEBHERR		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:								
		4005	4005	4005	4005					
		21101	21101	21206	21263					
		60K_3	60K_4	60K_5	63K_2					
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC	2	2	2	2					
2	ZULEITUNG NOT-STOPP	2	2	2	2					
3	NOT-STOPP	5	5	5	5					
4	ZUL. HUBWERK; BETRIEB / MONTAGE	3	3	3	3					
5	SENKEN 1-3	7	18	18	20					
6	HEBEN 1-3	8	17	17	19					
7	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	21	19	19	21					
8	HEBEN / SENKEN 3 / 3	22	20	20	22					
9	EINSPEISUNG N. AC	1	1	1	1					
10	POS.3 BETRIEB / MONTAGE	9	-	-	18					
11	ZULEITUNG DREHWERK	3	3	3	3					
12	DREHEN RECHTS 1-4	18	7	7	7					
13	DREHEN LINKS 1-4	17	8	8	8					
14	DREHEN R / L 4-2 / 2-4	19	21	21	9					
15	DREHEN R / L 4-3 / 3-4	20	22	22	10					
16	DREHEN R / L 4 / 4	-	9	9	11					
17	ZULEITUNG KATZE; KRANFAHRT	3	3	3	3					
18	KATZE VOR 1-3	15	15	15	16					
19	KATZE ZURÜCK 1-3	14	14	14	15					
20	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3	16	16	16	17					
21	ZULEITUNG BREMSE; EIN	5	5	5	5					
22	FAHREN LINKS	13	13	13	14					
23	FAHREN RECHTS	12	12	12	13					
24	BREMSE NC									
25	BREMSE NO	10	10	10	12					
26	EIN	4	4	4	4					
27	ZULEITUNG HUPE; EIN / AUS	5	5	5	5					
28	HUPE NC									
29	HUPE NO	6	6	6	6					
30	EIN / AUS NO (set/reset)	-	-	-	-					
31	EIN / AUS NC (set/reset)									
32	ÜBERBRÜCKUNG	-	-	-	23					
33	ZULEITUNG ÜBERBRÜCKUNG	-	-	-	3					
38	ZULEITUNG HUBWERK	-	-	-	-					
39	SENKEN 1-3	-	-	-	-					
40	HEBEN 1-3	-	-	-	-					
41	ZUL. HUBWERK; BETRIEB / MONTAGE	-	-	-	-					
42	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3	-	-	-	-					
43	HEBEN / SENKEN 3 / 3	-	-	-	-					
44	POS.3 BETRIEB / MONTAGE	-	-	-	-					
34	POTI "A"	-	-	-	-					
35	POTI "D"	-	-	-	-					
36	POTI "C"	-	-	-	-					
37	POTI "B"	-	-	-	-					
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_16		01	02	03	04	05	06	07	08	09
CODE 18: ;-;2;-;5;-; ; Bemerkungen:		Relais BREMSE arbeitet im invertierten Zustand und wird durch Relais NOT-STOPP aktiviert!								

Ohne Gewähr

NO - Relaiskontakte in Ruhestellung offen.

ANSCHLUSSPLAN		Krantyp / Zeichnungs-Nr.:								
Ader Nr.	Funktion:	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.	Stift Nr.
1	EINSPEISUNG PH. AC									
2	ZULEITUNG NOT-STOPP									
3	NOT-STOPP									
4	ZUL. HUBWERK; BETRIEB / MONTAGE									
5	SENKEN 1-3									
6	HEBEN 1-3									
7	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3									
8	HEBEN / SENKEN 3 / 3									
9	EINSPEISUNG N. AC									
10	POS.3 BETRIEB / MONTAGE									
11	ZULEITUNG DREHWERK									
12	DREHEN RECHTS 1-4									
13	DREHEN LINKS 1-4									
14	DREHEN R / L 4-2 / 2-4									
15	DREHEN R / L 4-3 / 3-4									
16	DREHEN R / L 4 / 4									
17	ZULEITUNG KATZE; KRANFAHRT									
18	KATZE VOR 1-3									
19	KATZE ZURÜCK 1-3									
20	KATZE VOR/ZURÜCK 3-2 / 2-3									
21	ZULEITUNG BREMSE; EIN									
22	FAHREN LINKS									
23	FAHREN RECHTS									
24	BREMSE NC									
25	BREMSE NO									
26	EIN									
27	ZULEITUNG HUPE; EIN / AUS									
28	HUPE NC									
29	HUPE NO									
30	EIN / AUS NO (set/reset)									
31	EIN / AUS NC (set/reset)									
32	ÜBERBRÜCKUNG									
33	ZULEITUNG ÜBERBRÜCKUNG									
38	ZULEITUNG HUBWERK									
39	SENKEN 1-3									
40	HEBEN 1-3									
41	ZUL. HUBWERK; BETRIEB / MONTAGE									
42	HEBEN / SENKEN 3-2 / 2-3									
43	HEBEN / SENKEN 3 / 3									
44	POS.3 BETRIEB / MONTAGE									
34	POTI "A"									
35	POTI "D"									
36	POTI "C"									
37	POTI "B"									
KABEL-NR.: Compact-V_D_R20_16		01	02	03	04	05	06	07	08	09
Bemerkungen:										

NC - Relaiskontakte in Ruhestellung geschlossen.